

# Poteau de remplacement - Omega Architectural

## Etape 1

Enlevez la section de treillis endommagée.

## Etape 2

Coupez le poteau Omega à égalité avec la base de béton.

## Etape 3

Utilisez un poteau semelle et fixez-le à la base de béton tel que démontré.

## Etape 4

Percez quatre (4) trous dans la base de béton et boulonnez le poteau semelle et le poteau de remplacement.

